

**Nombre comercial****PROPARGO****Fabricante**

Fabricante: PROPAGROUP S.p.A.
Dirección: Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Turín) - Italia
www.propagroup.com - export@propagroup.com
Tel. +39 011 9507788 - Fax +39 011 9507808

1. Descripción

PROPARGO es un colchón inflable y reutilizable utilizado para estabilizar cargas durante el transporte. Está recubierto exteriormente con un tejido de polipropileno muy resistente y está equipado con una válvula de inflado rápido.

2. Características técnicas

Test	U.M.	Valor
Ancho	mm	Nominal ± 5%
Longitud	mm	Nominal ± 5%
Presión máxima de uso	mbar	207
Presión de rotura	mbar	551
Composición	Capa exterior	Tejido de polipropileno 80 g/m ²
	Capa interior	Polietileno 55 µm
	Válvula	Polietileno

3. Espacio máximo rellenable

Para calcular el espacio máximo rellenable entre los palets a proteger, utilizar la fórmula siguiente:

$$\text{Espacio} = (\text{Ancho}/2) - 50\text{mm}$$

Espacio rellenable con Propargo estándar

600 mm de ancho 250 mm de espacio rellenable
880 mm de ancho 405 mm de espacio rellenable
1160 mm de ancho 540 mm de espacio rellenable
1460 mm de ancho 680 mm de espacio rellenable

4. Dimensiones correctas

Para que el PROPARGO funcione correctamente, debe tocar aproximadamente el 70 % de la superficie lateral de los palets que se van a proteger.



Ejemplo de cálculo dimensional:

Dimensión del palet 1200 x 800 x h 2200 mm

Largo PROPARGO: 2200 mm x 0,70 = 1540 mm

Ancho PROPARGO: 1200 mm x 0,70 = 840 mm

Teniendo en cuenta que el PROPARGO perderá 100 mm de ancho y longitud al inflarse, la dimensión correcta debería ser «940 x 1640 mm».

5. Dimensiones disponibles

Ancho (mm)	Largo (mm)
600	580
600	730
600	880
600	1060
600	1180
600	1470
600	1620
600	1770
600	2060
600	2360
600	2510
600	2660
600	2830
600	2960

Ancho (mm)	Largo (mm)
880	880
880	1180
880	1470
880	1630
880	1770
880	2060
880	2130
880	2370
880	2520
880	2660
880	2960
880	3250

Ancho (mm)	Largo (mm)
1160	1180
1160	1470
1160	1770
1160	2060
1160	2130
1160	2210
1160	2230
1160	2370
1160	2520
1160	2660
1160	2960
1160	3250

Ancho (mm)	Largo (mm)
1460	1520
1460	1830
1460	2130
1460	2440
1460	2590
1460	2740
1460	3050
1460	3350


6. Válvula de inflado

Los colchones PROPARGO están equipados con una válvula de inflado (y desinflado) rápido que permite un llenado rápido durante su uso.

Los colchones PROPARGO deben inflarse con una pistola de boquilla especial (adaptable a cualquier circuito) con acción Venturi, que multiplica la salida de aire.



7. Impresión etiqueta del producto



1. Before inflating, check that the valve is properly closed by turning the stem counter clockwise.

2. Press the tip against the valve and it will automatically snap on.

3. For deflating, press the stem and turn it clockwise.

Level
1

Date
10/2024

Size
91 X 122 cm

Order
EU 137

Serial
18979

Valve
CV

propargo

INSTRUCTIONS

1. DO NOT EXCEED THE FOLLOWING MAXIMUM PRESSURES:

USA	EU
3 PSI	0,207 BAR

2. RE-CHECK PRESSURE 30 MINUTES AFTER FILLING

CAUTION

1. NOT FOR RECREATIONAL USE
2. USE EYE AND EAR PROTECTION WHEN FILLING
3. DO NOT STAND DIRECTLY OVER OR IN FRONT OF BAG WHILE FILLING
4. USE REGULATOR AND FILTER IN AIR LINE
5. PROTECT AGAINST PUNCTURE BY THE USE OF ADEQUATE BUFFERING MATERIAL BETWEEN BAG AND PRODUCT
6. DO NOT PUNCTURE TO DEFLATE. DEPRESS THE STEM AND TURN CLOCKWISE OF THE VALVE
7. KEEP ALWAYS UNDER COVER. DO NOT EXPOSE TO DIRECT SUNLIGHT



Propagroup S.p.A.
Via Genova 5/B
10098 Rivoli (Turin) Italy
www.propagroup.com



8. Producción y Calidad

PROPAGROUP está certificada UNI EN ISO9001 / ISO14001 y fabrica según los requisitos de las principales normativas europeas e internacionales del sector.

Los valores indicados son el resultado de pruebas de laboratorio estandarizadas y se ofrecen exclusivamente a título indicativo para facilitar la elección y el uso de los productos. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad y la exactitud de dicha información con relación al uso que debe hacer.

Realizado: Dirección Técnica
Revisado: Departamento de Calidad
Aprobado: Dirección